FICHE 12 / 14

PROTECTION APRÈS TRAITEMENT

Stocker sans recontaminer

Une eau correctement traitée peut redevenir contaminée lors du service.

MATÉRIEL / AVANT DE COMMENCER

Récipient alimentaire nettoyé et désinfecté selon un protocole adapté, bouchon, marqueur.

1 Choisir le bon contenant



Ne jamais réutiliser un bidon ayant contenu carburant, pesticide ou produit toxique, même rincé.

2 Nettoyer et séparer



Nettoyer puis désinfecter le contenant selon un protocole adapté. Distinguer matériel de collecte et matériel d’eau traitée.

3 Fermer et identifier



Indiquer la source, la méthode et l’heure. Conserver au frais, à l’abri du soleil, des produits chimiques et des salissures.

4 Servir sans plonger la main



Verser ou utiliser un robinet propre. Ne pas remettre l’eau déjà servie dans la réserve ; traiter des petits lots.

LA DURÉE DÉPEND DU CONTEXTE

Le traitement ne garantit pas une conservation illimitée. Respecter les consignes locales et celles du produit, et refaire le traitement si une recontamination est suspectée. Ne pas confondre bouteille commerciale scellée et eau transvasée après traitement.

Repères : **S05** **S13** **S16** Sources détaillées et liens : page 16.